壁挂炉（锅炉）WIFI 智能插头



科技随心

舒适度提高 1/3

手机 APP 远程开机，提前预热！

实用性增强 1/3





定时开关，随时随地控制！

想用就用！真正发挥独立采暖的优势！

燃气费节省 1/3

外出随时关机!

定时开关，随心所欲!

操作太复杂，老人不会使用



父母孩子的温暖，也可以远程呵护！

凿墙开孔，安装复杂！

只需更换设备插头，不需开孔布线，分分钟搞定安装！

重要说明

感谢使用深圳市智泽丰科技有限公司的产品，为了您的正确使用和操作安全，请先详细阅读本使用说明，阅读完后务必妥善保管，以备日后需要时参考！

本控制器内有 AC220V 电源，若使用不当，有可能引起火灾及触电，严重者可能导致重伤及生命安全，使用前请详阅本使用说明，并且遵从其操作方法使用本产品。

安全注意事项

本产品必须由专业人员进行安装，并提供相应的售后服务。

请使用本产品所要求的电源，以免造成对产品不可恢复的破坏。

切勿在湿手湿脚的情况下拔插智能插头以免发生电击事故。

不要在易燃易爆的场所使用本产品。

不要在小孩可触摸的地方使用本产品。

如长时间不使用本产品，或遇雷雨天气，将有被雷击风险，建议将本产品从插座取下，防止产品遭受雷击而损坏。

如出现意外事故，请立即切断智能插头使用的电源。

若产品不能正常工作，切勿自行拆卸试图维修，请联络经销商，经正常渠道维修！

本公司不对非正常情况下使用而导致的任何事故负责。

本使用说明书如有变更，恕不另行通知。

说明书目录

重要说明----------7

1. 产品参数及功能介绍----------10

2. APP 安装及注册相关----------10

3. 设备控制及其他设置----------12

4. 软件更新和固件升级----------13

5. 故障排除指南----------14

6. 产品保修----------14

7. 产品应用接线图----------16

8. 外形尺寸----------18

1 产品参数及功能介绍

1.0 产品参数

额定电压：AC220V
工作电压：AC 90V~265V
额定频率：50Hz
空载电流：____mA
输入检测：一路
电源输出：220V50Hz（ 不受控 ）
输出控制：一路
继电器触点容量：3A 250VAC

手机扫描二维码

2.1 APP 安装二维码

1.1 功能说明

本智能插头主要配合主机室内温控器使用，利用手机 APP 对壁挂炉（锅炉）进行远程控制，优先级手机优高于温控器。
没有配置主机室内温控器时，无法实现温控开关机的次数和时间统计，远程开关机和定时功能不受影响。
安装 APP 前要先确认您的手机系统是 ios7 及以上,或 android 4.0 以上版本。

2 本节内容包括 APP 安装、权限设置、用户注册、设备安装等 4 部份。

安装软件前，请安装人员按本说明书所附的接线图进行接线，检查确定无误后再接通电源，通电后智能插头面板上的网络指示灯为间隔快速闪动,处于准备入网状态。

2.1 安装软件

在手机上下载二维码扫描软件
电脑登录 APP 平台网址 http://www.coolkit.cn/download/app
或用手机扫描二维码，安装手机 APP
安装成功后，手机的界面上会出现右图所示的酷宅 APP 图标。

2.2 权限设置

打开手机后台软件设置，将酷宅 APP 相关权限设置为允许。

2.4 用户注册

2.5a 添加设备引导

2.5b 输入 WIFI 密码

2.3 用户注册

输入手机号码，设置密码，进行注册，密码带字母和数字，注意大小写，填入接收服务器发回到的验码即可注册成功。

注意：务必记下注册时的密码，建议记录在笔记本上，以免因忘记密码而给您带来不必要的麻烦！

2.4 设备安装

进入酷宅 APP 界面，按压智能插头面板上的配置按键约 5 秒，面板上的网络指示灯会快速的闪动，此时点击“开始搜索”添加 WIFI 智能插头。APP 页面进入搜索智能设备界面，手机可正常连接 WIFI 的情况下，会搜索到 WIFI 智能插头，这时选择您所使用的 WIFI 路由器名称并填入 WIFI 路由器登录密码，密码无误后，酷宅 APP 智能家居页面会显示出刚搜索到的智能设备。

3 设备控制及其他设置

本节包括设备控制、设备分享、远程控制、定时控制及修改设备等 5 方面内容。

3.1 点击设备进入控制界面，点击开关按钮，观察智能插头的控制指示灯，会随点击按钮同时发生变化（彩色开机，灰色关机），说明设备已经配置成功可以控制了。

3.2 分享设备

点击设备控制界面左下角图标 ，输入被分享人的手机号码，点击分享按钮，注意此时，被分享人的手机要进入 APP 界面，同时须进入添加设备引导界面，如第 3 页的图 3，收到邀请后点击接受即分享成功，当不需要被分享时，选定用户手机号，点取消即可。

3.3 远程控制

当所在的环境没有 WIFI 信号时，可打开手机流量，利用手机流量上网方式，同样实现主机的远程控制。

3.4 定时控制

在控制，点击定时图标，进入定时设置界面，可进行开启

或关闭设备的定时控制，开关机时间，可根据实际需要任意设定。

3.5 修改设备

当使用的设备比较多时，为更好识别每个设备，在控制设备的界面，点击图标，可对设备名称进行修改，以区分不同设备。

4 软件更新和固件升级

APP 软件合作方，会不定期对固件和 APP 进行升级，以消除之前没发现的软件漏动，手机出现 APP 新版本提示，点升级更新即可。进入设备界面，在删除设备的位置，往左划动，显示固件新版本，点击后可将固件升级至最新版本。

3.3 流量上网设置



3.4 定时开关设置

3.5 设备名称修改

5 故障排除指南

① 插上插座后，智能插头面板上的指示灯不亮，请检查插座是否有电；
② 注册不了，收不到服务器的验证码，请检查填写的帐号和密码是否有误；
③ 搜索不到设备，请检查 WIFI 路由器是否工作正常，能否正常上网；
④ 搜索不到设备，确认已打开酷宅 APP 后台访问权限；
⑤ 添加不了设备，请检查所输入的 WIFI 路由器密码是否正确；
⑥ 添加不了设备，确认按住配置按键的时间为 5 秒或更长，同时要在网络灯闪烁时进行添加；
⑦ 分享不了设备，确认对方手机已注册本 APP 应用，并且正处于打开软件状态，同时对方要接受分享，方能分享成功；
⑧ 不能控制设备，检查手机网络是否正常，APP 及固件是否升级到最新版本；
⑨ 不能控制设备，检查受控设备是否能正常工作。
⑩ 其他故障，请联系当地经销商进行处理。

6. 关于保修

本公司对所有出售的 WIFI 智能插头的电路板实行一年内免费保修服务。

下列原因不属于免费保修服务范围：

1. 人为损坏或其他操作不当所造成的损坏的；
2. 产品标签已撕毁，自行拆开过的产品；

产品保修，最终解释权归深圳市智泽丰科技有限公司所有。

出现故障需返修时，请将以下表格剪下，同产品一起寄回本公司售后服务点。

产品保修卡

用户姓名	购买地点	购买日期	经销商名称	产品型号
联系地址				
联系电话				

维修记录

序号	日期	故障原因	故障处理	维修结果
1				
2				
3				

7 壁挂炉（锅炉）WIFI 智能插头接线图

7.1 端子使用说明



注意安全

① 智能插头左侧第一个接线端子，为外接温控器端口（电平检测口），内接控制芯片的引脚，只能连接本公司配套的壁挂炉专用室内温控器（低压）的输出控制端，请勿接其他电源或其他信号线，否则将造成智能插头的永久性损坏！

② 本智能插头内部的继电器不能连接大电流负载，否则会造成控制器继电器损坏，从而导致产品不能使用！

7.2 有温控器的电气接线方式



7.3 无温控器的电气接线方式



8. 产品外形尺寸和包装

产品外形尺寸如下所示



包装说明

壁挂炉（锅炉）WIFI 智能插头	1 个
产品使用说明书	1 本